
MITSUBISHI

菱有圧換気扇用 排気形スリムタイプウェザーカバー 排気形スリム防火タイプウェザーカバー

取付·取扱説明書

Г			ウェザーカバー形名	材質			
スリ	UW-20TL UW-20TLGR UW-20TLBR UW-25TL UW-25TLGR UW-25TLBR UW-30TL UW-30TLGR UW-30TLBR						
Δ	UW.	UW-20SL UW-25SL UW-30SL					
防火タイプ	UW: UW: UW: UW: UW:	-25TDH -20TDH -25TDH -20TDH -25TDH -20TDH	UW-20TDHG UW-20TDHB UW-25TDH UW-25TDHG B UW-30TDH UW-30TDHG UW-30TDHB C UW-20TDHCG UW-20TDHCB UW-25TDHC UW-25TDHCG CB UW-30TDHC UW-30TDHCB UW-25TDHMB MW-20TDHMG UW-20TDHMB UW-25TDHM UW-25TDHMG MB UW-30TDHM UW-30TDHMG UW-30TDHMB CM UW-20TDHCMG UW-20TDHCMG UW-25TDHCM UW-25TDHCMG CMB UW-30TDHCM UW-30TDHCMG UW-30TDHCMB	SGC			
	UW-20SDH UW-25SDH UW-30SDH UW-20SDHC UW-25SDHC UW-30SDHC UW-20SDHM UW-25SDHM UW-30SDHM UW-20SDHCM UW-25SDHCM UW-30SDHCM						
別売部品	リム 	防虫網 防鳥網 防虫網 防島網	ULM-20 ULM-25 ULM-30 ULB-20 ULB-25 ULB-30 UDHM-20 UDHM-25 UDHM-30 UDHB-20 UDHB-25 UDHB-30	SUS304			

外形寸法






で使用になるお客様へ

- ●取付工事は工事店へご依頼ください ●この取扱説明書はよくお読みになり大切に保存してください。

取付工事店様へ

- ●取付工事前に、必ずこの取付・取扱説明書をお読みください。
- ●工事終了後は必ずこの説明書を、ご使用になるお客さまへお 渡しください。

各部名称



形名	材 料	表面色	別売部品
UW-OOTL		アイボリ(マンセル 7.65Y7.6/0.7)	ULB-○○: 防鳥網 エキスパンドメタル 10×21×0.8mm
UW-OOTLGR	SGC(亜鉛メッキ鋼板)	グレイ(マンセル N-6)	
UW-OOTLBR		ブラウン(マンセル 7.5R3/6)	ULM-○○: 防虫網 エキスパンドメタル 3×4.5×0.4mm
UW-OOSL	SUS304 (ステンレス)	ステンレス地金色(ツヤなし)	(網目10メッシュ相当)

形名	材料	表面色	標準装備	付属品	付属品材料
UW-○○TDH(M)		アイボリ(マンセル 7.65Y7.6/0.7)		72℃温度ヒューズ	
UW-OOTDHC(M)		71119 (426) 7.8317.870.7)	防鳥網 エキスパンドメタル	120℃温度ヒューズ	
UW-OOTDH(M)G	SGC(亜鉛メッキ鋼鈑)	グレイ(マンセル N-6)	10×21×0.8mm	72℃温度ヒューズ	リン青銅
UW-OOTDHC(M)G	300 (亜鉛グライ刺数)			120℃温度ヒューズ	
UW-○○TDH(M)B		ブラウン(マンセル 7.5R3/6)	防虫網 エキスパンドメタル	72℃温度ヒューズ	ジン自納
UW-OOTDHC(M)B		7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	3×4.5×0.4mm	120℃温度ヒューズ	
UW-OOSDH(M)	SUS304 (ステンレス)	 ステンレス地金色(ツヤなし)	(網目10メッシュ相当)	72℃温度ヒューズ	
UW-OOSDHC(M)	303304 (2) 202)	スプラレス地並已(フドルロ)		120℃温度ヒューズ	

変化寸法表

適用有圧換気扇	形名			外形寸法(mm)					重量			
週用有LI探XI网	鋼板		ステンレス		Α	A2	В	D	Е	F	G	(kg)
20cm	UW-20TL(GR)(BR)	UW-20TDH(C)(M)(G)(B)	UW-20SL	UW-20SDH(C)(M)	315	349	280	148	284	245	182	1.7 (3.3)
25cm	UW-25TL (GR) (BR)	UW-25TDH(C)(M)(G)(B)	UW-25SL	UW-25SDH(C)(M)	365	399	330	173	334	295	207	2.2 (4.4)
30cm	UW-30TL (GR) (BR)	UW-30TDH(C)(M)(G)(B)	UW-30SL	UW-30SDH(C)(M)	415	449	380	204	384	345	238	2.7 (5.9)

警告表示の記号と意味

表示と意味は、次のとおりとなっています。

 \triangle

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。

 $\overline{\mathbb{A}}$

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財等の損害に結び付くもの。

単位(mm)


0

安全確保のために、必ず実施する事柄。

取付方法

壁穴およびボルト寸法

下図を参照し壁穴をあけ、取付ボルトを用意してください。




タイプ	В	F	ボルト寸法
UW 20T(S)DH	280	245	M8
UW 25T(S)DH	330	295	M8
UW 30T(S)DH	380	345	M8

注意:ボルトの飛び出し寸法は 20mm程度が目安です。

ウェザーカバーの取付け

(防火タイプの場合は、ダンパー を閉じて取付けてください)

ウェザーカバー取付穴へボルトを差込み、内部よりナットを締め付け外部より雨水浸入の恐れのある部分を、市販のコーキングまたは、シーリング材でコーキングまたは、シーリングします。(ナットの締付けには先端外径30mm以下のラチェットスパナをご使用ください。



取扱/取付工事説明

安全のためお守りください

ご使用にあたって、又、取付工事を安全に行うため、次の点はお守りください。

♪ 警告

燃焼設備の給排気には使用しない(防火タイプのみ)

本製品は密閉または半密閉の燃焼設備(給湯器、風呂釜など)の給気ダクトに使用できません。誤動作により、ダンバーが閉じて排ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすごとがあります。

羽根やシャッターブレードをウェザーカバー内へ入れない

羽根が取付面より出張る給気換気扇又はシャッターと本製品は共締めできません。また防火機構の作動不良などの原因となるため、換気扇の羽根又は、開いた状態のシャッターブレード(羽根)の先端がウェザーカバーの内部へ入るような取付けはしないでください。

防火ダンパーの取扱いに注意する(防火タイプのみ)

意図しないときに閉まったりしないよう、作業中には必ず防火ダンパーを手で押さえてください。 手や指、腕をはさまれるとけがの原因になります。 安定した足場を確保してください。

注意

強い衝撃を与えない

変形し破損が生じると、機能を損ない正常な取付ができなくなるおそれがありますので、本製品に強い衝撃を与えないでください。

低い位置へ取付けない

1.8m以下の高さに取付けないでください。有圧換気扇と組合せた場合、回転している羽根などに接触し、けがのおそれがあります。また、フードのカド部などに頭や胸などをぶつけてけがのおそれがありますので、人通りのある通路や壁面などへの設置には充分ご注意ください。

可動する扉などへは取付けない(防火タイプのみ)

本製品を可動する扉などへ取付けないでください。扉の開閉の衝撃で内部部品が損傷、変形し、防火機能を損なうおそれがあります。

物をのせない、踏み台にしない

本製品の上に物を置かないでください。また本製品を踏み台にしないでください。 へこみや歪みが生じると機能を損なうおそれがあります、また落下などによってけ がの原因となることがあります。

付属の温度ヒューズを取付けること(防火タイプのみ)

防火機構の作動不良の原因となりますので、必ず付属の温度ヒューズを取付けてください。また修理の際も必ず当社製の純正温度ヒューズを取付けてください。針金

や他製品の温度ヒューズは使わないでください。

改造しない/適用サイズを守る

防雨機能を損なったり、防火機構の作動不良の原因となりますので、改造しないでください。 適用サイズ以上の有圧換気扇、又は三菱有圧換気扇以外の換気装置との組み合わせてのご使 用の場合、異音や振動が発生するおそれがあります。 事前に影響を充分ご検討のうえ、ご使用 ください。

強固な壁へ取付ける

強風などで破損のおそれがあるため、ウェザーカバーは強固な壁面へ規定の本数、 サイズのステンレス製ボルト、ナットでしっかり固定してください。 M8ボルト・ナット 4本

工事中の雨水浸入に気をつける

工事中の建物には思わぬ風の抜け道があり、ウェザーカバーの吹出口、給気口より 屋内へ風雨が吹き込むおそれがあります。強い外風を伴う雨等が予想される場合 には、風の抜け道をふさぐ等、雨水対策をご検討ください。

お願い

作業に適した服装で行う

ウェザーカバーは薄板金属製品であり、製品の構造上、やむをえず一部鋭利な箇所があります。 作業中のけがを防ぐため、保護帽、長袖の作業服、安全靴、保護手袋を着用してください。

排気用です

本製品は排気用に設計されています。

降雨時に給気へ使用すると屋外の環境、給気条件によっては、屋内に雨水浸入の恐れがあります。

次の環境では腐食のおそれがあります

河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所、屋内や屋根のヒサシの直下などホコリのたまる場所、また定期的に手入れがなされず汚れた状態がつづいた場合や、常時湿潤している場所などでは発錆腐食のおそれがあります。 このような場所への取付はさけてください。

点検しやすい場所へ

本製品のはたらきを保つためには、定期的な点検が必要です。本製品は点検しやす い場所に取付ください。

壁面への取付前に点検を


壁面への取付前に本製品を点検し、ねじのゆるみの他異常のないことを、お確かめください。

保管・保存は梱包のままで


内部に水が溜まり腐食したり、その他の悪影響が考えられますので、ウェザーカバーは梱包のまま正立させて、乾いた清浄な雰囲気の場所へ保管・保存ください。

レバーの取付け (防火タイプのみ)


①同梱の部品「レバー」をウェザー カバー本体へ入れてください。 (防火ダンパーは閉じてください)



②レバーの軸をレバー支持金具のA穴とB溝 へ通してください。




③抜止ネジを抜止ネジ穴へ短いドライバ 一を用いて締付けてください。




温度ヒューズの取付け (防火タイプのみ)


温度ヒューズは次のように取付けてください。 (UW 20·25·30T(S)DH(M)の場合72℃用ヒューズ)



①防火ダンパーを支え たまま、フックへ温 度ヒューズをひっか ける。




②防火ダンパーを支え たまま、レバーのヒ ューズホルダーを起 こし、温度ヒューズ の長穴をヒューズホ ルダー先端にひっか ける。




③防火ダンパーの下 端をヒューズホルダ 一の上へ静かにの せてセット完了。

温度ヒューズの取付け (防火タイプのみ)


温度ヒューズは次のように取付けてください。 (UW 20·25·30T(S)DHC(M)の場合120℃用ヒューズ)



①防火ダンパーを支え たまま、フックへ温 度ヒューズをひっか ける。




②防火ダンパーを支え たまま、レバーのヒ ューズホルダーを起 こし、温度ヒューズ のU字端をヒューズ ホルダー先端にひっ かける。




③防火ダンパーの下 端をヒューズホルダ 一の上へ静かにの せてセット完了。

防虫(鳥)網の取付け (ULM·ULBタイプのみ)


①ウェザーカバー屋外側開口の網止め金具を ペンチで45度程度に押し上げます。



②防虫(鳥)網を屋外側開口より 下図のように入れます。




③網の取付リングを引張って網止め金具へ網端 を差込み、もう一端をねじ止めします。(2ヶ所)




防虫(鳥)網の取付け (UDHM·UDHBタイプのみ)

①防虫(鳥)網/取付穴のない一方端を水切り へのせる。




②網を切欠きへ差込む。



水切りの上は網をのせて 切欠きいっぱいに差込む

③取付ネジで締める。



防火ダンパーの開放方法(屋内側より)


90

①ダンパーの下方を軽く押してくだ さい。開かない場合は②へ-

ウェザーカバー 屋内側 防火ダンパー リリース穴(下向きに差込む

(防火タイプのみ)

②工具の先端を防火ダンパーのリリ ース穴へやや下向き加減に差込む。






③工具を下方へつよく押し下げる。



④工具を押しさげたまま防火ダンパ 一の下端をつよく押す。(開いたら、 工具は抜く)



⑤温度ヒューズを取付けるまで、防 火ダンパーを支えること。

試運転の実施

取付完了後、試運転は必ず行ってください。 有圧扇を運転して、異常な振動や異音のないことをたしかめてください。

で使用にあたって
日常ので使用にあたっては、次の点にで注意してください。

振動·音	●運転時に異常な振動や騒音の発生はないか。
損傷・さび	●外観に著しい錆はないか。大きなへこみ、歪みは見られないか。
ほこり	●ほこりや油脂で著しく汚損していないか。

(土やほこりの付着によって腐食のように見えることがあります)

内部の定期的な清掃と清掃方法

●ウェザーカバーの内部に油脂、ほこりなどが付着すると、サビ、腐食など の発生原因となります。3ヶ月を目安にウェザーカバー内部の清掃を販 売店にご依頼ください。

- ●フードへ付着した汚れ、油脂は、中性洗剤を湿らせたやわらかい布でふ きとってください。
- ●網も、同様の処置を施してください。洗ったあとは、日陰で十分干して ください。

長い間ご使用の本製品は使用上支障がなくても、安全のため、 確認してください 点検・清掃時、各部の状態をご確認ください。

がたつき	●製品を取り付けたナットがゆるんでいませんか。
損傷・さび	●フードに、ひずみや異常な傷がありませんか。 ●網にさびはついていませんか。温度ヒューズに異常はありませんか。
ほこり	●フード内側にほこりが付着していませんか。

温度ヒューズに異常があれば、新品と交換(有償)してください。

アフターサービス

●アフターサービスはお買い求めの販売店、もしくは当社支社、支店、サー ビスステーションへお申し付けください。

注意
この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

お問合せ先(住所及び電話番号は変更になることがあります。)

北日本支社 北海道支店		台市若林区大和町2-18-23	,
東京機電支社	〒108-0022 東京	京都港区海岸3-19-22	(03) 3454-5511
中部支社	〒461-8675 名世	古屋市東区矢田南5-1-14	(052) 722-7602
北陸支店	〒920-0811 金洲	沢市小坂町北255	(076) 252-9519
関西機電支社	〒531-0076 大阪	阪市北区大淀中1-4-13	(06) 6454-0281
中四国支社	〒732-0802 広島	島市南区大州4-3-26 ************************************	(082) 285-2111
四国支店		松市花園町 1-9-38	
九州支社	〒812-0007 福岡	岡市博多区東比恵3-12-16	(092)483-8208

